



 DYNAMIC DRIVE EQUIPMENT		G550E apt. 917-415	
Technical department		Assembly drawing	
Engineer, chief designer		John Emerson Jr.	
DYNAMIC DRIVE EQUIPMENT, USA			

Генератор DDE G550E

арт. 917-415

лист 2(2)

NO.	PART No.	Наименование	65	14100-E70F-2000	Распредвал в сборе
1	B5789-06KG-012C	Фланцевый болт	66	13300-E70F-A002	Коленвал в сборе
2	20021-00004-00	Крышка головки цилиндра	67	11012-E68F-1100	Прокладка картера
3	14201-E68F-1000	Трубка сапуна	68	11014-E68F-0000	Направляющая втулка
4	54106-G7A2-100C	хомутик	69	16010-E70F-0000	Центробежный регулятор в сб.
5	B5789-06KG-012C	Фланцевый болт	70	11010-E68F-1100	Шуп в сборе
6	12014-E70F-0000	Дефлектор головки цилиндра	71	11200-E70F-2000	Крышка картера
7	12002-E68F-1000	Прокладка крышки головки	72	B5789-08LG-032C	Фланцевый болт
8	14434-E88F-0000	Гайка коромысла	73	11010-E68F-1100	Шуп в сборе
9	14432-E88F-0000	Гайка регулировки коромысла	74	16300-E68F-0000	Основание рекулятора
10	14431-E68F-0000	Коромысло	75	B5789-06KG-012C	Фланцевый болт
11	14433-E68F-0000	Болт коромысла	76	16003-E68F-0000	Пружина компенсатор
12	14446-E68F-0000	Держатель впускного клапана	77	16004-E68F-0100	Пружина
13	14447-E68F-0000	Шляпки	78	16020-E68F-0100	Болт рычага регулятора
14	14751-E68F-0000	Клапанная пружина	79	B6177.1-06KG-000C	Фланцевая гайка
15	14444-E70F-1000	колпачёк маслосъёмный	80	16020-E68F-0100	Рычаг регулятора
16	14449-E68F-0001	Основание под толкатели	81	16002-E68F-0000	Тяга газа
17	B5789-08LG-070C	Фланцевый болт	82	B5789-06KG-020C	Фланцевый болт
18	B5789-08LG-050C	Фланцевый болт	83	34021-00050-00	Нижний дефлектор
19	20023-00008-00	Головка цилиндра	84	20029-01525-00	Альтернатор в сборе
20	12005-E68F-000C	Болт М8*35	84-1	20029-01525-D	Ротор
21	15010-E68F-3000	Свеча зажигания	84-2	20029-01525-Z	Статор
22	12004-E68F-000C	Болт М6*90	85	B5789-06KG-165C	Фланцевый болт
23	17005-E68F-1000	Прокладка изолятора карбюратора	86	31502-G2A3-0000	Опора альтернатора
24	17001-E70F-1000	Изолятор карбюратора	87	B97.4-080G-000B	Шайба
25	17003-E68F-1000	Прокладка карбюратора	88	B5789-08KG-220C	Фланцевый болт
26	20024-00074-00	Карбюратор	89		Щетки угольные
27	17004-E68F-1000	Прокладка воздушного фильтра	90		Клеммник
28	B6177.1-06KG-000C	Фланцевая гайка	91	B5787-05JG-016B	Фланцевый болт
29	14200-E68F-0022	Воздушный фильтр	92	20044-00018-00	Рекулятор напряжения
30	54106-G7A1-000C	хомутик	93	B5787-05JG-012B	Фланцевый болт
31	51213-G2A3-0000	Упорка воздушного фильтра	94	31301-G2A1-10B5	Задняя крышка альтернатора
32	12001-E70F-2100	Прокладка головки цилиндра	95	18010-G2A3-0000	Прокладка глушителя
33	11014-E68F-0000	Направляющая втулка	96	B895-085G-000B	Пружинная шайба
34	14441-E68F-0000	Толкатель клапана	97	B6170-0800-000B	Гайка М8
35	14410-E68F-0000	Толкатель	98	20202-00211-00	Глушитель
36	14442-E70F-1100	Впускной клапан	99	B5787-06KG-012B	Фланцевый болт
37	14443-E70F-1000	Выпускной клапан	100	20130-00119-00	Топливный бак в сборе
38	13010-E70F-1000	Набор колец	101	B5789-06KG-025B	Фланцевый болт
39	13101-E70F-1100	Поршень	102	B5287-G7A2-000B	Шайба топливного бака
40	13112-E68F-0000	Кольцо стопорное	103	54105-G5AA-0000	Топливный кран
41	13111-E68F-0000	Поршневой палец	104	54106-G7A1-000C	хомутик
42	20008-00007-00	Шатун в сборе	105	17002-E68F-1000	Трубка топливная
43	B848-010H-0000	Прокладка сливной пробки	106	54150-G5A2-0000	Крышка топливного бака
44	B5789-10LG-015C	Сливная пробка	107	20114-02442-00	Контрольная панель в сборе
45	34011-00017-00	Картер	108	B5787-06KG-012B	Фланцевый болт
46	B9877.1-2541-A000	Сальник	109	20090-00860-00	Рама
47	15100-E68F-0000	Катушка зажигания	110	34030-00034-00	Виброизолятор
48	B5789-06KG-025C	Фланцевый болт	111	34030-00043-00	Виброизолятор
49	33099-00045-00	Маховик	112	34030-00038-00	Виброизолятор
50	15004-E68F-0000	Крыльчатка	114	34030-00034-00	Виброизолятор
51	15003-E70F-1000	Стакан стартера	115	51219-G3B1-1000	Провод заземления
52	B6177.1-14MG-000C	Фланцевая гайка	116	B6177.1-06KG-000B	Фланцевая гайка
53	20010-00069-05	Стартер в сборе с дефлектором	117	B861.2-060G-000B	Пружинная шайба
54	B5789-06KG-012C	Фланцевый болт	118	B5787-06KG-012B	Фланцевый болт
55	11023-E68F-0000	Дефлектор	119	B6177.1-08KG-000B	Фланцевая гайка
56	15030-E68F-1000	Датчик масла	120	B5787-06KG-012B	Фланцевый болт
57	B5789-06KG-012C	Фланцевый болт	121	34030-00058-00	Резиновые ножки
58	11013-E88F-0000	Крепёжка	122	20149-00016-00	Электростартер для запуска
59	16001-E68F-0001	Плечо рычага регулятора	123	31002-00030-00	Аккумулятор
60	16006-E56F-0000	Направляющая втулка	124	20217-00038-00	Крепёж аккумулятора
61	B95-060C-000B	Шайба	125	30101-00339-00	Блот
62	15020-E68F-1100	Датчик масла	126	20196-00088-00	минусовый провод
63	B5789-06KG-016C	Фланцевый болт	127	20196-00086-00	плюсовый провод
64	B275-6205-03	Подшипник	128	20009-00027-00	катушка